



CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

Codice Prodotto
02098140

Product Data
Sheet

DETERGENTE TIPO CLEAN 84 HD

DESCRIZIONE PRODOTTO

CLEAN 84 HD è un detergente liquido ambrato leggermente alcalino.

COMPOSIZIONE

Miscela in base acquosa di componenti organici a bassa basicità.

N.B.: Come tutti i materiali CGM, il Detergente CLEAN 84 HD è strettamente verificato per garantire l'uniformità dei lotti, l'accertamento ottimale del processo e l'affidabilità dei controlli.

CONFEZIONAMENTO TIPO

- Tuniche da 25 L

APPLICAZIONI

Preferibilmente In bagno di lavaggio a ultrasuo-

ni. Adatto per manufatti lucidati di ottone e leghe di zinco, rame e sue leghe, metalli preziosi e leghe leggere. I settori di utilizzo sono molteplici. Particolarmente utile soprattutto nei casi in cui, a causa di pezzi complicati o di piccole cavità, eventuali residui di detersivo possono compromettere il manufatto.

IMPORTANTE: Alcune leghe di alluminio subiscono una leggera ossidazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Operare alla temperatura ottimale di 50°C con concentrazione compresa tra il 2-5%.

BENEFICI

- Utile per leggere contaminazioni di paste di lucidatura, di olii e di grassi.
- Estremamente delicato nell'azione di pulizia.
- Buon comportamento su tutti i materiali.
- Il prodotto è biodegradabile oltre il 90%.

PROPRIETÀ PRODOTTI

	CLEAN 19 AI	CLEAN 84 HD	149
Stato fisico	Liquido ambrato	Liquido ambrato	Liquido incolore
Odore	Leggermente ammoniacale	Caratteristico	Caratteristico
pH	(Sol. al 2%) 7,5 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 10,5 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 6,2 ± 0,5

Valori tipici.



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.egm-cigiemme.com - Mail: egm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.egm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"





CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

Metodo CND	Controllo con liquidi penetranti
Stoccaggio	3 anni a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C, in luogo asciutto al riparo della luce diretta del sole
Concentrazione d'utilizzo	Da 2 a 5%
Temperatura di utilizzo	Fino a 60°C
Impianti	Bagno di lavaggio a ultrasuoni

SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza. Tali informazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Rev. 02 – 12/06/2024



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"

